





日录)

产品简介 ————————————————————————————————————	1
包装清单	2
功能介绍 ————————————————————————————————————	—— 3
N8参数	—— 4–6
N8连接示意图	—— 7–13
N8直播机操作与设置 ————————————————————————————————————	—— 14–22
遥控器使用说明	23
N8直播机搭配禾鸟设备参数及设置(附赠件-编码棒)	24–25
N8直播机搭配禾鸟设备参数及设置(另购件-WIFI编码器)	26–30
N8直播机搭配禾鸟设备参数及设置(另购件-4G/SDI编码器) ————————————————————————————————————	31–47
N8直播机系统升级与APP升级	48

禾苗N8直播机是一款口袋中的直播系统,他打造的是手持式的导播直播工具,他集成了二路HDMI输入信号,再增加一台WIFI编 码器就能方便实现三路视频输入,也可以通过本地视频,或网络视频增加不同的信号源,通过N8 PLAY导播APP,可实现导播切换, 并进行视频二次编辑,通过多链路网络融合技术,实现高清视频的直播。

禾苗N8直播机也可以作为手持式的导播台,输出HDMI信号供其它直播设备使用。

禾苗N8直播机预装有N8 PLAY APP导播软件,使你的导播更为容易,同时考虑现场直播的可操作性,我们也配备了遥控器,可以在遥控器上操作一些常用的功能,比如比分的修改,导播的切换,调用短视频,调用背景音乐,录像、直播开启停止等等操作。 N8 PLAY APP支持多视频切换、本地视频、网络视频、背景音乐、效果音乐、实时字幕、专属LOGO、赛事比分板、新闻标题板、背景音乐、本地录像等各种功能。

禾苗N8直播机,支持奥点云,乐视云,熊猫、斗鱼、YY、章鱼、今日头条等所有直播平台,实现高清1080P视频直播。

有了禾苗N8直播机,你的现场直播一切都在你的掌控之中。

禾苗N8直播机——口袋中的直播系统。



包装清单 N8直播机清单(4G版)



其他附件	
编码棒连接线	USB转USB线×1
天 线	4G天线 × 2 , WIFI双频天线 × 1
视频连接线	HDMI转Mini HDMI线 × 1
	HDMI线1.5米×1
	HDMI线0.6米×1
音频连接线	立体声音频线 × 1
电源适配器	5V/3A × 1
摇控器	×1
双层热靴1/4	× 1
型 号 选 择	HN-HDMI-E-Pro



支持全平台直播APP, 安装任意一款APP就可采集HDMI信号, 无需要推流地址。 支持视频二次编辑,可在视频中插入LOGO,标题,文字,比分等视频内容更丰富。 支持多路视频导播,可接入多路视频与本地视频,解决专业直播的需求。 支持多平台推流功能,通过服务器同步推流与多个直播平台,解决视频共享需求。 支持WIFI, 有线网络, 无需任何配置, 直接选择网络, 轻松解决传输通道。 支持网络拉流,可以把远程的直播视频拉入禾苗N8,解决远程视频节目的直播。 支持本地视频播放,把事先制作好的视频保存在禾苗N8中,随时调用这些视频。 支持遥控器操作、当需要快速调用功能或修改比分等操作时、能轻松完成。 支持HDMI输出,可把N8完全当成一台手持式导播台使用,超越了导播台的功能。 支持二维码扫描,当需要录入推流地址或其它文字内容时,扫一扫就能完成录入。 支持录像功能,可将直播视频同步录入SD卡,备份直播内容的剪辑。 支持HDMI输出,可把直播视频接至更大显示屏显示,方便观看与操作。 支持充电宝供电,当户外直播时,禾苗N8没电后,可直接插上充电宝供电使用。 支持双层热靴固定,轻松地固定在摄像机上或三角架上。



基本参数

●支持TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA等多种网络制式,
●支持WIFI和LAN接入;
●支持前向纠错,最高容错率达75%;
● H.264视频编码,AAC音频编码;
●支持输入视频预览;同步HDMI 输出大屏显示屏;
●支持输入视频格式自动识别;
●支持网络视频流输入
●支持本地视频节目源
●支持三路视频导播功能;
●支持视频编辑功能;
●支持3.5mm音频输入输出接口;
●支持背景音乐输入
●支持麦克风输入;
●支持线路音频输入;
●支持SD卡录像功能,
●使用6.5寸液晶触摸屏控制
●支持遥控器远程控制;
●使用内置电池或外接电源供电;
●可选支持外接天线;
●通过热靴或配件配合各种小型摄像机使用;

技术参数 N8直播机参数(4G版)



N8直播机

网络:

支持网络 —— 1 x 内置模块,支持模式: TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA 1 x WIFI 外接模块: IEEE 802.11a/n/g/b 2.4G+5G

1 x Ethernet 10M/1000M:本地网口

输入: 视频: HDMI IN 视频: 输入接口: HDMI 视频制式: PAL/NTSC 音频: 一路立体声 HDMI嵌入或LINE IN或MIC输入 支持分辨率: "720P/1080P"

直播输出:
视频:
编码方式: H264
视频输出帧率" 25-30fps "
直播分辨率选择: 480P, 720P, 1080P
输出码率: 1000Kbps 2000Kbps 4500Kbps 可在直播过程中修改。
音频:
音频编码aac
音频比特率是默认96,
可选择: 64kbps,96kbps,128kbps,160kbps,192kbps,256kbps
音频采样率: 48KHz,44.1KHz



技术参数 N8直播机参数(4G版)



系统:	
网络 ——— F	RJ45: 1000M网口 无线WIFI: 2.4G+5.8G 3G/4G:11M
控制 —— 魚	触摸屏控制、遥控器远程控制
升级 ——— ī	可通过网络进行软件升级

接口:			
USB		 	
USB2.	0	 	
SD卡	最大支持32G		
SIM+	中卡	 	

17	—	
188	—	٠

尺寸 ——	ABS高级防水箱 (宽x长x高) 340*320*130mm
N8直播机—	宽: 100mm 厚: 38mm 长: 178+10mm
重量 ———	单台0.6KG 包装重量: 2.8KG
温度范围 —	0~45℃(工作),–20~80℃(存储)
电源 ———	电池供电 充电电压5V/3A
功耗 ———	电池容量为: 16000mAh(36W)



连接示意图 A、编码器+编码棒+N8直播机三机位组合





连接示意图 B、编码器+编码器+N8直播机三机位组合





连接示意图 C、编码器+编码器+编码棒三机位组合



9

连接示意图 D、手机+手机+N8直播机三机位组合





连接示意图 E、网络流+手机+N8直播机三机位组合





连接示意图 F、网络流+本地视频+N8直播机三机位组合





连接示意图 G、USB美颜摄像头+摄像机+编码器三机位组合











← 以太同 以太同 CALR	进入设置界面——更多——以太网—— 信用如果要手动设置IP地址,点:以太
IP地址 192.168.2.158	地址。
子网推码 255.255.255.0	以太网
同关 192.168.2.1	192.168.1.128
dns1 192.168.2.1	网关 192.168.1.1
dns2	子网搏码
以太阿根式	255.255.255.0
	B.8.8.8
	DNS 2
	8.8.4.4







第三步:运行N8 Play APP



















N8直播机操作与设置 ④

第四步:导播



19

















此遥控器的所有功能是用于N8 Play APP上的功能 进行操作,因此,需启用APP后,才能实现各功能 的操作。长时间不用时,电池不要装在遥控器内。







基本型编码棒

在4G型N8直播机包装盒中已配备了一台编码棒,它是一款采集HDMI高
清信号,输出USB数据,通过USB接口连接至N8直播机上,方便实现一
路摄像机的输入。当编码棒插入N8直播机后,会弹出一个确认对话框,
点:确认,就能在N8直播机上看到接入的图像信号。

参数

输入:	
视频 ————	HDMI 1.3, HDCP 1.4 and DVI 1.0
HDMI分辨率 ——	·1920×1080_60i/60P、1920×1080_50i、1280×720_60p等
编码 ———	·H.264
码率 ———	·16kbps ~ 12Mbps

音频:	通用:
编码格式—AAC	尺寸 ——88*42*13mm
采样率——48K 44.1K	重量 —— 30G
采样精度-24 bit	温度范围—0~45℃(工作),–20~80℃(存储)
码率 —— 64Kb/s~384Kb/s	电源——
	功耗 ——2W



禾苗编码棒设置







HN-HLS02 — WIfl编码器



WIFI编码器接口说明





禾苗wifi编码器配置

1 禾苗wifi编码器在出厂时,默认工作在 AP模式。当设备 上电后,我们会看到 设备指示的Power灯和 wifi等亮起, 此时表示 设备工作正常,打开N8 Play,准备开始配置



 $2_{$ 在设置编码器之前,请确保N8直播机的WIFI是开启的,同时关闭手机的移动数据



禾苗编码器配置 3 进入个人中心——禾苗wifi编码器,进入禾苗wifi编码器列表页面,如下图。在这个列表中, APP会自动发现和手机处在同一无线网络的编码器。不过,对于新设备来说,这里肯定是空的,因 为还没有配置编码器的网络连接哦



禾苗wifi编码器配置

第五步:选择要连接的无线网络,输入 密码,点击是否设置并重启。 此时WIFI编码器会立即重启,并尝试连 接您指定的无线网络。

这个过程中,请注意编码器的WIFI状态 灯,如果亮起,说明已经连接成功!如 果不能亮起,说明没能连接至你选择的 网络,需要对禾苗编码器进行初始化重 新配置。按住RST开关,15秒后初始化 完成。

注:我们可以让N8直播机的WIFI网络 直接连接上禾苗编码器的热点上(hm_******),这样过会儿,N8 Play 中会自动找到禾苗编码器,你就可以直 播进去配置了。



第六步:如果设备连接成功,此时我们在 "禾苗wifi编码器"列表页就会 看到这个编码器设备的条目。点击它,进入详细配置。如左图:

重要提示:如果您购买的是 禾苗4G编码器,这一步配置则不是必须的, 因为4G编码器直接可以插4G卡进行直播。此时,点击 跳过 即可。直接 对编码器进行推流地址的配置

该页面 显示了编码器的主要信息,包括设备名称,软硬件版本,IP地址 等等。如果有设备有新的软件,您也可以在这里看到更新提示,并能依 照向导进行设备软件升级操作。

如果您将设备的HDMI口连接上某一视频信号源,此处也能看到具体的参 数信息。

网络设备/音视频设置/OSD设置/推流设置等 类目,是为编码器的各种配 置参数页面.



4G-HDMI高清视频直播编码器参数



视频 ————————————————————————————————————	— НДМІ
HDMI分辨率 ——	1920×1080_60i/60P、1920×1080_50i、1280×720_60p等
编码	—— H.264/H.265
码率 ———	— 16kbps ~ 12Mbps
码率控制	CBR/VBR
GOP类型 ———	—— 可调
音频:	

給λ.

目如:	
编码格式 ————	AAC、G.711(ONVIF用) 支持外接音频输入
采样率 ———	32K 44.1K
比特率 ———	48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 256K
采样精度 ————	24 bit
码率	64Kb/s~384Kb/s

通用:	
尺寸 ————	(宽x长x高) 58.5*86.2*110mm
重量 ———	单台0.55KG 包装重量: 1.5KG
温度范围 ————	0~45℃(工作),-20~80℃(存储)
电源	电池供电 充电电压5V/2A
功耗 ————	5W/1路 电池容量为: 10000mAh(36Wi)

型号: HN-HLSO2-H-Pro— 4G-HDMI高清视频直播编码器



4G-HDMI高清视频直播编码器配件



编码器	× 1
天线 ————	WIFI天线×4
高清线 ————	HDMI线×1
音频线	×1
固定 ————	热靴×1
卡针 ————	出卡针
电源适配器	5V/2A
安装手册	x1

开通码(贴在本说明书上)×1



4G-HDMI高清视频直播编码器接口说明





4G-HDMI高清视频直播编码器接口说明





4G-SDI高清视频直播编码器配件



编码器	×1
天线 ————	WIFI天线×4
高清线 ————	SDI线×1
音频线	×1
固定	热靴×1
卡针 ————	出卡针
电源适配器	5V/2A
安装手册	x1
	开通码(贴在本说明书上)×1

35

4G-HDMI高清视频直播编码器参数



输入:

1007 .	
视频	
SDI分辨率 ——	1920×1080_60i/60P、1920×1080_50i、1280×720_60p等
编码	——— H.264/H.265
码率 ———	—— 16kbps ~ 12Mbps
码率控制	CBR/VBR
GOP类型 ——	—— 可调

音频:

н <i>у</i> х.	
编码格式 ——	—— AAC、G.711(ONVIF用) 支持外接音频输入
采样率 ———	
比特率 ———	—— 48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 256K
采样精度	—— 24 bit
码率	64Kb/s~384Kb/s

通用:

10/11.	
尺寸 ———(宽x长x高) 58.5*86.2*110mm
重量 ———	单台0.55KG 包装重量: 1.5KG
温度范围 ———	0~45℃(工作),–20~80℃(存储)
电源	电池供电 充电电压5V/2A
功耗 ————	5W/1路 电池容量为: 10000mAh(36Wi)

型号: HN-HLSO2-H-Pro— 4G-HDMI高清视频直播编码器

36

4G-HDMI高清视频直播编码器接口说明





4G-HDMI高清视频直播编码器接口说明





禾苗编码器配置

1 禾苗编码器在出厂时,默认工作在 AP模式。当设备上 电后,我们会看到设备指示的Power灯和 wifi等亮起,此 时表示设备工作正常,打开N8 Play,准备开始配置

 上午7:54
 ● .nl 移动 .nl 移动 4G

 Q 搜索网页、设置、应用、视频...
 日

 6° 多云
 2月26日周日

 J1
 ()

 数据
 ()

 hnlive
 手电筒

 静音
 ()

 ○
 ()

 $2_{$ 在设置编码器之前,请确保N8直播机的WIFI是开启的,同时关闭手机的移动数据



禾苗编码器配置 3 进入个人中心——禾苗编码器,进入禾苗编码器列表页面,如下图。在这个列表中,APP会自动发现和手机处在同一无线网络的编码器。不过,对于新设备来说,这里肯定是空的,因为还没有配置编码器的网络连接哦





禾苗编码器配置

第五步:选择要连接的无线网络,输入 密码,点击 是设置并重启。 此时WIFI编码器会立即重启,并尝试连 接您指定的无线网络。

这个过程中,请注意编码器的WIFI状态 灯,如果亮起,说明已经连接成功!如 果不能亮起,说明没能连接至你选择的 网络,需要对禾苗编码器进行初始化重 新配置。按住RST开关,15秒后初始化 完成。

注:我们可以让N8直播机的WIFI网络 直接连接上禾苗编码器的热点上(hm_******),这样过会儿,N8 Play 中会自动找到禾苗编码器,你就可以直 播进去配置了。



第六步:如果设备连接成功,此时我们在 "禾苗编码器"列表页就会看 到这个编码器设备的条目。点击它,进入详细配置。如左图:

重要提示:如果您购买的是 禾苗4G编码器,这一步配置则不是必须的, 因为4G编码器直接可以插4G卡进行直播。此时,点击 跳过 即可。直接 对编码器进行推流地址的配置

该页面 显示了编码器的主要信息,包括设备名称,软硬件版本,IP地址 等等。如果有设备有新的软件,您也可以在这里看到更新提示,并能依 照向导进行设备软件升级操作。

如果您将设备的HDMI口连接上某一视频信号源,此处也能看到具体的参 数信息。

网络设备/音视频设置/OSD设置/推流设置等 类目,是为编码器的各种配 置参数页面,接下来结合实际应用为您讲解.



禾苗编码器配置 禾苗编码器提供了 多种直播方式:

4 开始直播:因为禾苗编码器上网需要通过无线路由器。在以上的教程中,给大家展示了如果将 编码器连接到指定无线网络的方法。实际直播应用中,您可以使用N8直播机的热点,或者其他无线 路由器来解决禾苗编码器的上网问题.

A_{直接由编码器推流}:





42 [`]

禾苗编码器配置 ^{禾苗编码器提供了} 多种直播方式:

B通过N8直播机进行直播



此方式的原理是,用N8 Play app主动拉取编码器的视频流,随后 由app来进行推流直播。此方式为禾苗特有的直播,结合N8 Play app强大的导播功能,能为您的直播带来更丰富的形式和内容。 app内置的各种功能如,文字图片,字幕版,比分板,画中画,背 景音乐等都可以使用。

主要操作:待编码器连接成功,APP中能看到该编码器信息之后。我们进入APP的推流界面,输入推流地址,进入直播控制台。 此时我们看到 左边视频源 类目中的,禾苗编码器,已经显示 为 您的设备名称,点击它即可预览 实时的编码器视频流。点击 推流 即可开始直播!



禾苗编码器配置 禾苗编码器提供了

5 可配置成用4G流量卡直播: (适用于禾苗4G编码器)

多种直播方式:

直播。





禾苗编码器配置

禾苗编码器提供了

6 配置成用有线网络直播: (适用于禾苗4G编码器)

多种直播方式:

禾苗4G编码器通过有线网络进行直播



第一步: 连接至hm_******无线网络, 进入编码器设置, 直 接配置推流地址。见以上步骤操作。 第二步: 手机连接至4G编码器无线网络hmlive****, 密码: hm123456, 打开手机网页浏览器, 输入: 192.168.144.1 进入, 用户名与密码: admin 第三步: 选择工作模式为:标准无线路由模式点:确认 第四步: 断电重启后开始直播

注:选择此方式后,一定要用无线连接后才能对编码器 进行配置。此时如果用电脑进行配置的话,请拔掉电脑 与编码器连接的那一根网线。



禾苗编码器配置

禾苗编码器提供了 多种直播方式:

T.

7 配置成用无线路由器直播:

00	▼⊿⊿ 🛔 下午3:46	← 推	流设置	
← 网络	设置			
		推流	ла 🌔	
工作模式	STA	推流地址		第一步:在编码器的网络设置中,采用STA方式下,选
连接的Wifi名称	gwgw 🗸	rtmp://192.168.0.4/live,	/main © [3]	可连接外网的无线路由器热点。
连接的Wifi應码	tacasa ()	若推流地址。雷亚用户名与	密码设证,则勾起右下方复选框,	第二步:输入无线网络的密码,点:设置开重启。 第三步:手机连接此无线路由器上,使用禾苗APP中的
		48/A/01-0-4/0294	用户名与密码	流方式,实现无线路由器直播。
设置	并重启	此页面为编码器直接推测 APP的导播功能,建议在 器,由APP拉流后再推测 当然,这也暗藏了一个参 两个直播平台,可以由如 的边际声响见一种	8的参数设定。如果忽想使用 生直播控制界面选择WIFI编码 ft。 骨性,就是如果您想要同时推 编码器直接指一路,同时用APP	第四步:进入禾苗编码器,把RTMP推流地址配置好。
		不过,一定要保证您的开	无线网络质量,否则效果不住!	
		iQ1	百并重 启	

_ _ _ _ _ _ _ _ _



禾苗编码器配置

禾苗编码器提供了 🛛 🞖 配置编码器

多种直播方式:

8 配置编码器参数 可进入禾苗编码器设置界面修改参数:

← 音視频设置	
含频码率	128 kbps
音频重采样	关闭
外接音频切换	教学输入
设置	
视频分辨率	1280*720
视频码率(16-12000)kbpe	1500
编码帧率	30
设置	
利比較(0-100)	50
饱和度(0-100)	50

A、音视频参数:可修改音频(数字音频为HDMI中的音频,模拟音频为外接音频 输入)、视频、对比度等,修改参数后点:设置。

B、OSD设置:可以设置禾苗编码器的水印。设置后一直保留在视频中。

C、推流设置:此推流地址是禾苗编码器直播推流,无需要禾苗APP配合使用。 方法:推流开关置:开启,通过扫描或复制录入推流地址。如果推流需要用户名 与密码可填入。

D、设备升级:用于对禾苗编码器进行固件升级。

E、重启设备:用于对禾苗编码器进行重启。

F、设备恢复出厂:用于对禾苗编码器恢复出厂数据。





地址:上海闵行区景联路439号3号楼202室 南通分公司地址:南通市人民东路887号尚东国际商务中心4号楼1015室 电话:400-6026-107 邮箱:JP@hn-video.com 网址:http://www.hemiaolive.com

N8直播机系统升级与APP升级



